

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/stymulator-lechtaczkowo-ssakowy-crushious-scarlet-wibrujace-jezyki-5-trybow-ssania-usb-p-25183.html>



Stymulator lechtaczkowo-ssakowy Crushious Scarlet – wibrujące języki, 5 trybów ssania, USB

Cena	176,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	535227299
Kod producenta	120-EX23129
Kod EAN	7403254157958

Opis produktu

Stymulator lechtaczkowo-ssakowy Crushious Scarlet to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o intensywnej i precyzyjnej stymulacji. Wyposażony w połączenie **wibrujących języków** oraz funkcji **ssania**, umożliwia uzyskanie różnorodnych doznań inspirowanych stymulacją oralną. Obudowa wykonana z **silikonu** i **ABS** zapewnia gładką, bezpieczną w dotyku powierzchnię oraz łatwe utrzymanie higieny.

Urządzenie oferuje bogate możliwości ustawień: **10 trybów wibracji** oraz **5 trybów ssania** plus tryb ciągłego ssania, co pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności do indywidualnych preferencji. Funkcja pompowania zwiększa przepływ krwi i wrażliwość obszaru stymulowanego, co może przyspieszyć i pogłębić reakcje seksualne. Dzięki zdejmowanej końcówce ssącej możliwe jest również komfortowe korzystanie tylko z części wibrującej.

Stymulator jest zasilany przez **USB**, a pełne **ładowanie** trwa około **90 minut**. Po naładowaniu urządzenie pracuje do **50 minut**, a podczas procesu ładowania kontrolka wskazuje stan ładowania (miganie) oraz zakończenie ładowania (światło ciągłe). Wymiary urządzenia to **długość całkowita 14,6 cm** oraz **średnica 8,5 cm**, co czyni je poręcznym i łatwym w użyciu.

- **Typ:** stymulator z funkcją ssania i wibrujących języków
- **Tryby pracy:** 10 trybów wibracji + 5 trybów ssania + tryb ciągły
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Czas ładowania:** ok. 90 min
- **Czas pracy:** do 50 min
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Wymiary:** długość 14,6 cm, średnica 8,5 cm
- **Zastosowanie:** stymulacja lechtaczki, warg sromowych, sutków

Aby zachować trwałość powierzchni i bezpieczeństwo użytkownika, zaleca się stosowanie **lubrykantów na bazie wody** — oleje i silikonu mogą uszkodzić materiał. Czyszczenie wykonuje się wodą z delikatnym mydłem lub specjalnym środkiem do zabawek erotycznych; po umyciu należy dokładnie osuszyć i przechowywać z dala od bezpośredniego światła oraz źródeł ciepła.

