

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/wibrator-kroliczek-pretty-love-shima-7-trybow-wibracji-4-rolki-4-obroty-p-25924.html>



Wibrator króliczek Pretty Love Shima — 7 trybów wibracji, 4 rolki, 4 obroty

Cena	151,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	487283031
Kod producenta	BW-500051-4
Kod EAN	6959532361810

Opis produktu

Wibrator króliczek Pretty Love Shima to zaawansowany sprzęt erotyczny zaprojektowany z myślą o maksymalnej stymulacji. Wykonany z wysokiej jakości **silikonu**, oferuje gładką, przyjemną w dotyku powierzchnię, bez szorstkich krawędzi i łatwą do utrzymania w czystości. Urządzenie jest **wibrujące** i wyposażone w dwa niezależne silniki — jeden umieszczony w zakończeniu trzonu, drugi w zewnętrznej części ramienia — co pozwala na jednoczesną stymulację punktu G i łechtaczki z możliwością indywidualnego dopasowania intensywności.

Model oferuje **7 trybów wibracji**, które obejmują różne poziomy mocy i rytmy, dzięki czemu można precyzyjnie dobrać rodzaj stymulacji. Dodatkowo w trzonie znajduje się system z **sztywnymi koralikami poruszającymi się w górę i w dół**, zapewniający głębszy, pulsujący masaż. Dolna część trzonu została wyposażona w **4 prędkości obrotu koralików**, co wzbogaca doznania o efekt rotacyjny. Zewnętrzne ramię posiada ciągły mechanizm pocierający, dzięki któremu **stymulator łechtaczki** działa w sposób nieustanny i precyzyjny.

W praktyce urządzenie umożliwia zarówno delikatne, jak i intensywne sesje dzięki funkcji „Super Power”, aktywującej zwiększoną moc pracy silników. W efekcie otrzymujesz narzędzie, które łączy stymulację wibracyjną, mechaniczną (ruch koralików) i rotacyjną, co daje szerokie możliwości personalizacji doznań.

- **Materiał:** silikon — gładki, bezpieczny dla skóry
- **Tryby wibracji:** 7 intensywności i rytmów
- **Silniki:** 2 niezależne jednostki (trzon i ramię)
- **Mechanizm koralików:** ruch góra-dół + 4 prędkości obrotu
- **Stymulacja łechtaczki:** ciągłe pocieranie przez zewnętrzne ramię
- **Funkcja Super Power:** zwiększona moc dla intensywniejszych doznań

Zalecenia użytkownika: przed i po użyciu myć ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym przeznaczonym do zabawek erotycznych; stosować z lubrykantami na bazie wody, unikać lubrykantów na bazie silikonu, by nie uszkodzić powłoki. Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

