

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/wibrator-punktowy-vibro-mini-bullet-fantasy-10-trybow-zasilanie-aaa-fioletowy-p-25450.html>



Wibrator punktowy Vibro Mini Bullet Fantasy – 10 trybów, zasilanie AAA, fioletowy

Cena	24,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	541229834
Kod producenta	94-FT001138
Kod EAN	8606033511579

Opis produktu

Wibrator punktowy Vibro Mini Bullet Fantasy – 10 trybów, zasilanie AAA, fioletowy to kompaktowe i dyskretne urządzenie zaprojektowane z myślą o precyzyjnej stymulacji. Urządzenie o **długości całkowitej 9 cm** i **średnicy 2 cm** zapewnia łatwe manewrowanie i wygodne użytkowanie, także w podróży. Metaliczno-fioletowe wykończenie nadaje mu elegancki, subtelny wygląd, a minimalistyczna konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Wibrator oferuje **10 trybów wibracji**, które można zmieniać przy pomocy jednego przycisku — od delikatnych pulsacji po intensywne, ciągłe wibracje. Urządzenie zasilane jest jedną **baterią AAA** (w zestawie brak baterii), co eliminuje konieczność ładowania i umożliwia natychmiastowe korzystanie. Obudowa jest gładka i przyjemna w dotyku, co pozwala na precyzyjną stymulację **łechtaczki, sutek** oraz innych wrażliwych stref.

Produkt jest przeznaczony zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników szukających dyskretnego dodatku do zabaw solo lub gry wstępnej. Dzięki niewielkim wymiarom urządzenie bez problemu mieści się w torebce, kosmetyczce czy szufladzie nocnej, zapewniając łatwy dostęp do przyjemności zawsze, gdy jest potrzebna.

- **Wymiary:** długość całkowita 9 cm, średnica 2 cm
- **Tryby pracy:** 10 wariantów wibracji
- **Zasilanie:** 1 × AAA (bateria nie jest dołączona)
- **Materiał:** gładka, przyjemna w dotyku powierzchnia
- **Przeznaczenie:** precyzyjna stymulacja punktowa (łechtaczka, sutki, inne wrażliwe strefy)
- **Przechowywanie:** dyskretny rozmiar, idealny do podróży

Aby zachować higienę i trwałość urządzenia, po użyciu zaleca się umycie go ciepłą wodą z delikatnym mydłem lub zastosowanie **specjalnego środka do czyszczenia zabawek erotycznych**. Nie zanurzać podstawy z otworem na baterię w wodzie. Przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i przechowywania.

